

Bedienungsanleitung BiSens Agido-3V

Produktschutzsensor BiSens Agido-3V

Der Produktschutzsensor BiSens Agido-3V fährt die Markise (und gegebenenfalls einen *Volant Plus mit Motor*) automatisch ein, wenn das Ausfallprofil durch Wind oder andere Einwirkungen stark „geschüttelt“ wird.

Der Produktschutzsensor BiSens Agido-3V bedarf – abgesehen vom Batteriewechsel – keiner speziellen Bedienung.



Der Produktschutzsensor BiSens Agido-3V bedarf – abgesehen vom Batteriewechsel – keiner speziellen Bedienung.

Eine evtl. erforderliche Inbetriebnahme (falls nicht werksseitig erfolgt), wird ab Seite 2 beschrieben.



Batteriewechsel BiSens Agido-3V

Durch „Schütteln“ am Ausfallprofil lässt sich jederzeit prüfen, ob der Sensor seine Funktion noch erfüllt (Markise muss einfahren). Wechseln Sie die Batterien im BiSens Agido-3V, sobald der Motor der Markise beim Ein- bzw. Ausfahren 2x kurz stockt. Das ist das optische Signal für fast leere Batterien.

Gehen Sie hierzu bitte wie folgt vor:

1.	Fahren Sie die Markise aus.	
2.	Schalten Sie die Markise stromlos (damit die Markise während des Batterietausches nicht einfährt) ¹ .	
3.	Lösen Sie die beiden Schrauben und entfernen Sie den Gerätedeckel.	

¹ **ACHTUNG:** Abhängig vom Typ und Geräteversion des Empfängers kann eine durch den Sensor ausgelöste AUF-Bewegung nicht mit dem Handsender übersteuert werden. Bei diesen Empfängern ist erst nach einer Sperrzeit von ca. 3 Minuten die Markise wieder normal bedienbar.



117879


4. Nehmen Sie die Batterien heraus und ersetzen Sie diese durch zwei neue vom gleichen Typ (Micro, Typ AAA, LR03). Achten Sie auf die Polarität, wenn Sie die neuen Batterien einsetzen.



Fahrtaste

Einsatzrichtung der Batterien

5. Bestätigen Sie zur Kontrolle einer der beiden Fahrtasten im Gerät; die Kontrollleuchte muss hell leuchten.



AUF-Taste (Wind)

AB-Taste (kein Wind)

6. Schließen Sie den Sensor wieder, indem Sie beide Schrauben anziehen. Achten Sie dabei auf den korrekten Sitz der Dichtung.

7. Schalten Sie nun die Stromversorgung für die Markise wieder an.



8. Nach dem Einschalten der Stromversorgung können Sie die korrekte Funktionsweise des Agidos durch Schütteln am Ausfallprofil überprüfen.



Empfindlichkeit einstellen

Der Schwellenwert im Produktschutzsensor kann mit einem Schraubendreher im Geräteinneren angepasst werden. Die möglichen Schwellenwerte liegen zwischen 1 (sehr empfindlich, reagiert bei geringem Wind) und 10 (geringe Empfindlichkeit, reagiert erst bei starkem Wind). Wenn der Sensor deaktiviert werden soll, müssen die Batterien herausgenommen werden.

Ausgeliefert wird der Sensor mit eingestelltem Schwellenwert 4.

Serviceinformation

Normalerweise wird die Funksteuerung eingelernt ausgeliefert. Nachdem die Markise elektrisch in Betrieb genommen ist, kann sie dann direkt via Handsender bedient werden.

Überprüfen Sie nach der elektrischen Inbetriebnahme unbedingt die Funktion des Handsenders und aller mitgelieferter Sensoren:






- Sind alle Komponenten (Markise, Volant, evtl. Licht) mit einem Handsender bedienbar?
- Sind alle Sensoren richtig eingelernt?
 - Simulierter „Wind“ am Sonne-Wind- (bzw. Sonne-Wind-Regen-) Sensoren → Markise fährt ein
 - „Schütteln am Ausfallprofil“ → Markise fährt ein








In seltenen Fällen oder im Servicefall muss die Funksteuerung bauseits in Betrieb genommen werden.






Inbetriebnahme des Produktschutzsensors BiSens Agido-3V (falls nicht werksseitig erfolgt)

Zur Verwendung des Produktschutzsensors BiSens Agido-3V ist es erforderlich, dass alle BiConnect Komponenten vorher ordnungsgemäß in Betrieb genommen wurden. Achten Sie besonders darauf, dass die Markise via Handsender ein- und ausgefahren werden kann.

Ebenso sollte ein eventuell vorhandener konventioneller Sonne-Wind-Sensor in Betrieb genommen sein. Nach Betätigen der **WIND-Taste** (entspricht AUF-Taste) muss der Sonnenschutz aufwärts (in den Kasten) fahren. Nach Betätigen der **SONNE-Taste** (entspricht AB-Taste) muss der Sonnenschutz abwärts (in Beschattungsposition) fahren.


1.	Gehäuse öffnen Machen Sie sich mit den Bedienelementen im Agido-3V vertraut.   <div> AUF-Taste (Wind) P-Taste AB-Taste (kein Wind) Schwellwert-Regler Kontroll-Leuchte </div>										
2.	Nach Betätigung der AUF- oder AB-Taste zeigt die Kontroll-Leuchte den Status des Agido-3V an. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kontroll-Leuchte</th><th>Bedeutung</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orange (1x)</td><td>Agido-3V ist im bidirektionalen Modus; Agido ist eingelernt bzw. kann in einen bidirektionalen Empfänger eingelernt werden.</td></tr> <tr> <td>Orange blinkt (4x)</td><td>Agido-3V ist in keinem Empfänger eingelernt. Der Sensor kann in Abhängigkeit vom Empfänger bidirektional oder unidirektional eingelernt werden.</td></tr> <tr> <td>Orange, blinkt schnell (6x)</td><td>Agido-3V befindet sich im bidirektionalen Lernmodus. Die Bedienung schon eingelernter Empfänger ist erst möglich, wenn der Lernmodus beendet ist.</td></tr> <tr> <td>Grün</td><td>Agido-3V ist im unidirektionalen Modus und kann nur in einen unidirektionalen Empfänger eingelernt werden.</td></tr> </tbody> </table>	Kontroll-Leuchte	Bedeutung	Orange (1x)	Agido-3V ist im bidirektionalen Modus; Agido ist eingelernt bzw. kann in einen bidirektionalen Empfänger eingelernt werden.	Orange blinkt (4x)	Agido-3V ist in keinem Empfänger eingelernt. Der Sensor kann in Abhängigkeit vom Empfänger bidirektional oder unidirektional eingelernt werden.	Orange, blinkt schnell (6x)	Agido-3V befindet sich im bidirektionalen Lernmodus. Die Bedienung schon eingelernter Empfänger ist erst möglich, wenn der Lernmodus beendet ist.	Grün	Agido-3V ist im unidirektionalen Modus und kann nur in einen unidirektionalen Empfänger eingelernt werden.
Kontroll-Leuchte	Bedeutung										
Orange (1x)	Agido-3V ist im bidirektionalen Modus; Agido ist eingelernt bzw. kann in einen bidirektionalen Empfänger eingelernt werden.										
Orange blinkt (4x)	Agido-3V ist in keinem Empfänger eingelernt. Der Sensor kann in Abhängigkeit vom Empfänger bidirektional oder unidirektional eingelernt werden.										
Orange, blinkt schnell (6x)	Agido-3V befindet sich im bidirektionalen Lernmodus. Die Bedienung schon eingelernter Empfänger ist erst möglich, wenn der Lernmodus beendet ist.										
Grün	Agido-3V ist im unidirektionalen Modus und kann nur in einen unidirektionalen Empfänger eingelernt werden.										
3.	Der Agido-3V entscheidet beim ersten Einlernen, ob er unidirektional oder bidirektional betrieben wird. Alternativ kann beim Einlegen der Batterien der Modus gewählt werden. <table border="1"> <tbody> <tr> <td> Wind-Taste  geedrückt halten und Batterie einlegen. </td><td> Bidirektionaler Modus gewählt; Standard, für Markisen, die mit Handsender BiEasy bedient werden. </td></tr> </tbody> </table>	Wind-Taste  geedrückt halten und Batterie einlegen.	Bidirektionaler Modus gewählt; Standard, für Markisen, die mit Handsender BiEasy bedient werden.								
Wind-Taste  geedrückt halten und Batterie einlegen.	Bidirektionaler Modus gewählt; Standard, für Markisen, die mit Handsender BiEasy bedient werden.										

	<p>Kein-Wind-Taste</p>  gedrückt halten und Batterie einlegen.	<p>Unidirektionaler Modus gewählt;</p> <p>Kompatibilitätsmodus für Anlagen, die mit Handsender Remote bedient werden.</p>
	<p>oder  Taste drücken, wenn kein Empfänger im Bidirektionaler Empfänger im Lernmodus ist.</p>	<p>Wird beim Einlegen der Batterien keine Taste gedrückt, wird der Modus beim ersten Einlernen durch den Empfänger festgelegt. Ist der falsche Modus aktiv, muss der Sensor gelöscht werden.</p>
4.	<p>Korrekten Sitz der Batterien überprüfen</p> <p>Halten Sie den Sensor für den nächsten Schritt wie dargestellt. Das erleichtert das Verständnis der Beschreibung.</p> 	
5.	<p>Am eingelernten Handsender den Kanal wählen, auf dem die Gelenkarmmarkise bedienbar ist.</p>	
6.	<p>Lernmodus starten: Drücken Sie für mindestens 3 Sekunden die LERN-Taste auf der Rückseite des Handsenders und zusätzlich die AUF und AB-Taste auf der Vorderseite.</p> <p>Fährt der Behang nun AUF und AB, weiter mit Punkt 8. Führt der Behang nicht AUF und AB, weiter mit Punkt 7.</p>	 
7.	<p>Drücken Sie für 3 Sekunden die STOPP-/P-Taste</p>  am Agido-3V, bis die Sende-LED schnell orange blinkt. Der Behang fährt nun 2 Minuten lang AUF und AB. <p>Befindet sich das System im Lernmodus, blinkt die Sende-LED bei jedem Tastendruck schnell orange.</p> 	

8.	<p>Drücken Sie sofort nach Beginn (innerhalb der ersten Sekunde) einer Auffahrt (Einfahrt) die AUF-Taste</p>  am Agido-3V. Der Antrieb stoppt zur Bestätigung kurz. <p>Hat der Empfänger den Tastendruck nicht bestätigt, wiederholen Sie diesen Schritt einfach in einem der nächsten Zyklen.</p>
9.	<p>Drücken Sie sofort nach Beginn (innerhalb der ersten Sekunde) einer Abfahrt (Ausfahrt) die AB-Taste</p>  am Agido-3V. Der Antrieb stoppt.
10.	<p>Funktion prüfen / Schwellenwert einstellen:</p> <p>Nach Betätigung der AUF-Taste  im Agido-3V muss die Markise einfahren.</p> <p>Nach Betätigung der AB-Taste  im Agido-3V muss die Markise ausfahren (in Beschattungsposition).</p> <p>Ist die Fahrtrichtung nicht wie angegeben, muss der Agido-3V aus dem Empfänger gelöscht und gemäß Schritt 3 – 9 erneut eingelernt werden. Achten Sie dabei besonders auf die Fahrtrichtung des Behangs.</p>
11.	<p>Stellen Sie den Schwellenwert auf einen kleinen Wert, z.B. 1.</p>
12.	<p>Durch sehr leichtes Schütteln des Sensors muss die Markise umgehend einfahren. Die Bewegung der Markise kann NICHT mit der STOPP-Taste am Handsender angehalten werden.</p>
13.	<p>Stellen Sie den Schwellenwert für den regulären Betrieb jetzt auf einen unempfindlicheren Wert. Wir empfehlen vorerst den Schwellenwert 4 oder 5 einzustellen.</p>  <p>Sollte im laufenden Betrieb die Markise zu früh einfahren, kann der Schwellenwert nachträglich angepasst werden.</p>
14.	<p>Gehäuse schließen: Setzen Sie den Sensordeckel inklusive Dichtung wieder auf und ziehen Sie die Schrauben an.</p>
15.	<p>Funktion prüfen: Von der ordnungsgemäßen Installation und Funktionsweise können Sie sich überzeugen, indem Sie entsprechend dem eingestellten Schwellenwert das Ausfallprofil in Bewegung setzen.</p>

Zusatzinformationen

Löschen des Sensors aus dem Empfänger



Der Empfänger kann anschließend nicht mehr mit dem Sensor / den Fahrtasten im Sensor bedient werden und muss bei Bedarf neu eingelernt werden.



Technische Daten Agido-3V

Stromversorgung	Alkalibatterie, AAA, LR03
Zulässige Umgebungstemperatur	-15 bis +50°C nur zur Verwendung im Ausfallprofil
Abmessungen (L/B/H)	Länge 130 x Breite 47 x Höhe 27 mm Lochabstand 100 mm
Schutzart	IP 54
Funkfrequenz	868,3 MHz
Funkprotokoll	BiConnect (bidirektional) WeiTronic (unidirektional)
Schaltverfahren	AUF-Befehl bei Überschreitung des Schwellenwertes
Schwellenwerte	1 = sehr empfindlich (reagiert bei kleinen Erschütterungen) bis 10 = sehr unempfindlich (reagiert erst bei starken Bewegungen des Ausfallprofils)



Sicherheitshinweise

Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, die Sicherheitshinweise zu beachten, die Sie zusammen mit den BiConnect / WeiTronic Produkten erhalten haben.

Darüber hinaus beachten Sie bitte folgendes:

- Unterbrechen Sie eine durch den Sensor ausgelöste AUF-Bewegung nicht, es sei denn, Sie sind sich

ganz sicher, dass dadurch die Markise keinen Schaden nehmen kann.

- Die Öffnung des Gerätes BiSens Agido-3V zum Batteriewechsel ist gestattet. Ansonsten darf die Reparatur des Sensors nur von berechtigten und fachlich qualifizierten Personen durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder von Steuerungen fern.
- Beachten Sie landesspezifische Bestimmungen.

Allgemeine Bestimmungen zum Betrieb von Funkanlagen:

- Bitte beachten Sie, dass Funkanlagen nicht in Bereichen mit erhöhtem Störungsrisiko betrieben werden dürfen (z.B. Krankenhäuser, Flughäfen).
- Die Fernsteuerung bzw. der Sensor ist nur für Geräte und Anlagen zulässig, bei denen eine Funktionsstörung im Handsender, Sensor oder Empfänger keine Gefahr für Personen, Tiere oder Sachen ergibt oder dieses Risiko durch andere Sicherheitseinrichtungen abgedeckt ist.
- Der Betreiber genießt keinerlei Schutz vor Störungen durch andere Fernmeldeanlagen und Endeinrichtungen (z.B. auch durch Funkanlagen, die ordnungsgemäß im gleichen Frequenzbereich betrieben werden).

Hinweis:

Der BiSens Agido-3V erweitert den Schutz für Ihre hochwertige, mit BiConnect Funkbedienung ausgestattete Gelenkarmmarkise.

- Ob auf den Einsatz eines konventionellen Sonne-Wind- bzw. Sonne-Wind-Regen-Sensor verzichtet werden kann, muss im Einzelfall bauseits entschieden werden. Bitte beachten Sie, dass Fallwinde sowie Böen bei stark wechselhaftem Wetter mit allen verfügbaren Sensoren nicht zuverlässig erkannt werden können. Für diese Wetterlage empfehlen wir, Gelenkarmmarkisen im Vorfeld einzufahren und eine eventuell installierte Sonnenautomatik zu deaktivieren.
- Deaktivieren Sie den BiSens Agido-3V bei einer Markise mit *Volant Plus ohne Motor* (kurbelbetrieben), wenn beim automatischen Einfahren der Markise bei ausgefahrenem Volant ein Schaden entstehen könnte.

Hinweis:

Funkanlagen, die auf der gleichen Frequenz senden, können zur Störung des Empfangs führen.

Es ist zu beachten, dass die Reichweite des Funksignals durch den Gesetzgeber und die baulichen Maßnahmen begrenzt ist.

Gebruiksaanwijzing BiSens Agido-3V

Productbeschermingssensor BiSens Agido-3V

De productbeschermingssensor BiSens Agido-3V schuift het zonnesherm (en eventueel een *Volant Plus met motor*) automatisch in, als het uitvalprofiel sterk "schudt" door wind of andere invloeden.

Voor de productbeschermingssensor BiSens Agido-3V is – afgezien van de batterijvervanging – geen speciale bediening vereist.



Voor de productbeschermingssensor BiSens Agido-3V is – afgezien van de batterijvervanging – geen speciale bediening vereist.

Een evt. noodzakelijke inbedrijfstelling (indien niet in de fabriek uitgevoerd), wordt vanaf pagina 2 beschreven.




Batterijvervanging BiSens Agido-3V

Door aan het uitvalprofiel te "schudden" kunt u op elk moment controleren of de sensor nog werkt (zonnesherm moet inschuiven). Vervang de batterijen in de BiSens Agido-3V, zodra de motor van het zonnesherm 2x kort stopt bij het in- dan wel uitschuiven. Dit is het optische signaal voor bijna lege batterijen.

Ga hiervoor als volgt te werk:


1.	Schuif het zonnesherm uit.
2.	Schakel het zonnesherm stroomloos (om te voorkomen dat het zonnesherm tijdens de batterijvervanging inschuift) ¹
3.	Draai de beide schroeven los en verwijder het deksel van het apparaat.

OFF



¹ **OPGELET:** afhankelijk van het type en de apparaatversie van de ontvanger kan een door de sensor gestarte OMHOOG-beweging niet met de handzender gecorrigeerd worden. Bij deze ontvangers is het zonnesherm pas na een blokkeertijd van ca. 3 minuten weer normaal te bedienen.


4. Neem de batterijen uit en vervang deze door twee nieuwe van hetzelfde type (micro, type AAA, LR03). Let op de polariteit als u de nieuwe batterijen plaatst.



Bewegingst
oets

Plaatsingsrichting van de

5. Druk ter controle op een van de beide bewegingstoetsen in het apparaat; het controlelampje moet helder oplichten.



OMHOOG-toets
(wind)

OMLAAG-toets (geen
wind)

6. Sluit de sensor weer door beide schroeven aan te draaien. Let er daarbij op dat de afdichting goed zit.

7. Schakel nu de stroomvoorziening voor het zonnesherm weer in.

ON



8. Na het inschakelen van de stroomvoorziening kunt u de juiste werking van de Agido controleren door aan het uitvalprofiel te schudden.



Gevoeligheid instellen

De drempelwaarde in de productbeschermingssensor kan in het apparaat worden aangepast met een schroevendraaier. De mogelijke drempelwaarden liggen tussen 1 (zeer gevoelig, reageert bij geringe wind) en 10 (geringe gevoeligheid, reageert pas bij sterke wind). Als de sensor gedeactiveerd moet worden, dient u de batterij te verwijderen.

Bij levering van de sensor is de instelling van de drempelwaarde 4.

Serviceinformatie

Doorgaans wordt de afstandsbediening geprogrammeerd opgeleverd. Nadat het zonnescerm elektrisch in bedrijf gesteld is, kan het direct via handzender worden bediend.

Na de elektrische inbedrijfstelling dient u absoluut de werking van de handzender en alle meegeleverde sensoren te controleren:

- Kunnen alle componenten (zonnescerm, volant, evt. licht) worden bediend met een handzender?
- Zijn alle sensoren correct geprogrammeerd?
 - Gesimuleerde "wind" aan de zon-wind- (dan wel zon-wind-regen-) sensoren → zonnescerm schuift in
 - "schudden" aan het uitvalprofiel → zonnescerm schuift in

In zeldzame gevallen of bij onderhoud moet de afstandsbediening bouwzijdig in bedrijf worden gesteld

Inbedrijfstelling van de productbeschermingssensor BiSens Agido-3V (indien niet in de fabriek geschied)

Voor het gebruik van de productbeschermingssensor BiSens Agido-3V moeten alle BiConnect-componenten vooraf correct in bedrijf genomen zijn. Let er met name op dat het zonnescerm via handzender in- en uitgeschoven kan worden.

Zo moet ook een eventueel aanwezige conventionele zon-windsensor in bedrijf genomen zijn. Na bediening van de **WIND-toets** (komt overeen met OMHOOG-toets) moet de zonwering omhoog (in de kast) schuiven. Na bediening van de **ZON-toets** (komt overeen met OMLAAG-toets) moet de zonwering omlaag (in de positie beschaduwung) schuiven.

1. Behuizing openen

Zorg dat u vertrouwd bent met de bedieningselementen in de Agido-3V.



OMHOOG-toets (wind)

P-toets

OMLAAG-toets (geen wind)

Drempelwaarderegelaar

Controlelampje



2. Na bediening van de OMHOOG- of OMLAAG-toets geeft het controlelampje de status van de Agido-3V aan.

Controlelampje	Betekening
Oranje (1x)	Agido-3V bevindt zich in de bidirectionele modus; Agido is geprogrammeerd of kan in een bidirectionele ontvanger worden geprogrammeerd.
Oranje knippert (4x)	Agido-3V is in geen enkele ontvanger geprogrammeerd. Afhankelijk van de ontvanger kan de sensor bidirectioneel of unidirectioneel worden geprogrammeerd.
Oranje, knippert snel (6x)	Agido-3V bevindt zich in de bidirectionele programmeermodus. De bediening van reeds geprogrammeerde ontvangers is pas mogelijk als de programmeermodus beëindigd is.
Groen	Agido-3V bevindt zich in de unidirectionele modus en kan alleen in een unidirectionele ontvanger worden geprogrammeerd.












3. De Agido-3V beslist bij het eerste programmeren of hij unidirectioneel of bidirectioneel bestuurd wordt. Alternatief kan bij het plaatsen van de batterijen de modus worden geselecteerd.




Wind-toets
ingedrukt houden en
batterijen plaatsen.

Bidirectionele modus
geselecteerd;

Standaard, voor
zonneschermen die met
handzender BiEasy
worden bediend.

<p>Geen-wind-toets</p>  <p>ingedrukt houden en batterijen plaatsen.</p> <p>of op  toets drukken, als er geen ontvanger in de bidirectionele ontvanger in de programmeermodus staat.</p>	<p>Unidirectionele modus geselecteerd;</p> <p>Compatibiliteitsmodus voor installaties die met handzender Remoto worden bediend.</p>	<p>8. Druk direct na het begin (binnen de eerste seconde) van een opwaartse beweging (inschuiven) op de  op de Agido-3V. De motor stopt kort ter bevestiging.</p> <p>Als de ontvanger de knopdruk niet bevestigd heeft, dan herhaalt u deze stap gewoon in een van de volgende cycli.</p>
<p>Wordt bij het plaatsen van de batterijen niet op een toets gedrukt, dan wordt de modus bij het eerste programmeren door de ontvanger vastgelegd. Als de verkeerde modus actief is, moet de sensor worden gewist.</p>		<p>9. Druk direct na het begin (binnen de eerste seconde) van een neerwaartse beweging (uitschuiven) op de  op de Agido-3V. De motor stopt.</p>
<p>4. Juiste plaatsing van de batterijen controleren</p> <p>Houd de sensor voor de volgende stap als afgebeeld. Zo is de beschrijving makkelijker te begrijpen.</p> 		<p>10. Werking controleren / drempelwaarde instellen;</p> <p>Na bediening van de OMHOOG-toets  in de Agido-3V moet het zonnenscherm inschuiven.</p> <p>Na bediening van de OMLAAG-toets  in de Agido-3V moet het zonnenscherm uitschuiven (in de positie beschaduwung).</p> <p>Als het scherm niet in de richting beweegt zoals aangegeven, dan moet de Agido-3V uit de ontvanger worden gewist en volgens stappen 3 – 9 opnieuw worden geprogrammeerd. Let daarbij met name op de bewegingsrichting van het scherm.</p>
<p>5. Selecteer op de geprogrammeerde handzender het kanaal, waarop het knikarmscherm bediend kan worden.</p>		<p>11. Stel de drempelwaarde op een lage waarde in, bijv. 1.</p>
<p>6. Programmeermodus starten: druk minimaal 3 seconden op de PROGRAMMEER-toets aan de achterzijde van de handzender en daarnaast op de OMHOOG- en OMLAAG- toets aan de voorzijde.</p> <p>Als het scherm nu OMHOOG en OMLAAG schuift, gaat u door met punt 8. Als het scherm niet OMHOOG en OMLAAG schuift, gaat u door met punt 7.</p>  <p>De draadloze ontvanger schakelt ca. 2 minuten in de programmeermodus, waarbij het scherm telkens 4 seconde omhoog- en vervolgens 4 seconde omlaagschuift.</p>		<p>12. Door zeer licht schudden aan de sensor moet het zonnenscherm direct inschuiven. De beweging van het zonnenscherm kan NIET worden gestopt met de STOP-toets op de handzender.</p>
<p>7. Druk 3 seconden op de STOP-/P-toets</p>  <p>op de Agido-3V, tot de led Zenden snel oranje knippert. Het scherm schuift nu 2 minuten lang OMHOOG en OMLAAG.</p>  <p>Bevindt het systeem zich in de programmeermodus, dan knippert de led Zenden bij elke druk op de toets snel oranje.</p>		<p>13. Stel de drempelwaarde voor het reguliere bedrijf nu in op een minder gevoelige waarde. Wij raden aan om voorlopig de drempelwaarde 4 of 5 in te stellen.</p>  <p>Mocht blijken dat het zonnenscherm te vroeg inschuift, dan kan de drempelwaarde altijd nog worden aangepast.</p>
		<p>14. Behuizing sluiten: Breng het sensordeksel inclusief afdichting weer aan en draai de schroeven aan.</p>
		<p>15. Werking controleren: U kunt controleren of het scherm correct geïnstalleerd is en correct functioneert door het uitvalprofiel overeenkomstig de ingestelde drempelwaarde in beweging te brengen.</p>

Aanvullende informatie**De sensor uit de ontvanger wissen**

De ontvanger kan aansluitend niet meer met de sensor / bewegingstoetsen in de sensor worden bediend en moet indien nodig opnieuw worden geprogrammeerd.

**Technische gegevens Agido-3V**

Stroomvoorziening	alkalinebatterij, AAA, LR03
Toegestane omgevings-temperatuur	-15 tot +50 °C alleen voor gebruik in het uitvalprofiel
Afmetingen (L/B/H)	lengte 130 x breedte 47 x hoogte 27 mm Afstand tussen de gaten 100 mm
Beschermingsgraad	IP54
Radiofrequentie	868,3 MHz
Radioprotocol	BiConnect (bidirectioneel) WeiTronic (unidirectioneel)
Schakelprocedure	OMHOOG-commando bij overschrijding van de drempelwaarde
Drempelwaarden	1 = zeer ongevoelig (reageert bij kleine trillingen) tot 10= zeer ongevoelig (reageert pas bij sterke bewegingen van het uitvalprofiel)

**Veiligheidsinstructies**

Voor de veiligheid van personen is het belangrijk dat de veiligheidsinstructies, die u bij de BiConnect / WeiTronic-producten hebt ontvangen, nageleefd worden.

Let daarnaast op het volgende:

- Onderbreek een door de sensor gestarte OMHOOG-beweging niet, tenzij u zeker weet dat het zonnescherm hierdoor niet beschadigd kan raken.
- Het apparaat BiSens Agido-3V mag worden geopend om de batterijen te vervangen. Verder mag de sensor uitsluitend worden gerepareerd door bevoegde en vakkundig gekwalificeerde personen.
- Houd de besturingen buiten het bereik van kinderen.
- Let op specifieke bepalingen van het land, waarin het scherm gebruikt wordt.

Algemene bepalingen voor het gebruik van draadloos bestuurd installaties:

- Draadloos bestuurd installaties mogen niet worden gebruikt in gebieden met een verhoogd storingsrisico (zoals ziekenhuizen, luchthavens).
- De afstandsbediening dan wel de sensor is uitsluitend toegestaan voor apparaten en installaties, waarbij een functiestoring in de handzender, sensor of ontvanger geen gevaar kan opleveren voor personen, dieren of objecten of waarbij dit risico afgedekt is door andere veiligheidsvoorzieningen.
- De exploitant wordt niet beschermd tegen storingen door andere telecommunicatie-apparatuur en eindapparatuur (bijv. ook door draadloze installaties die correct in hetzelfde frequentiebereik worden geëxploiteerd).

Let op:

Met de BiSens Agido-3V wordt de bescherming voor uw hoogwaardige, met BiConnect afstandsbediening uitgeruste knikarmscherm uitgebreid.

- Of u af kunt zien van het gebruik van een conventionele zon-wind- dan wel zon-wind-regensensor, moet per geval bouwzijdig worden beslist. Houd er rekening mee dat valwinden en buien bij sterk wisselend weer, met alle beschikbare sensoren, niet betrouwbaar herkend kunnen worden. Voor deze weersituatie raden wij aan om knikarmschermen vooraf in te schuiven en een eventueel geïnstalleerde zonautomat uit te schakelen.
- Schakel de BiSens Agido-3V uit bij een zonnescherm met *Volant Plus zonder motor* (slingerbediening), als bij het automatisch inschuiven van het zonnescherm bij uitgeschoven volant schade kan ontstaan.

Let op:

Radiosystemen die op dezelfde frequentie zenden, kunnen de ontvangst storen.

Het bereik van het radiosignaal is beperkt door de wetgever en door de bouwkundige maatregelen.

Operating instructions for BiSens Agido-3V

BiSens Agido-3V product protection sensor

The BiSens Agido-3V product protection sensor automatically retracts the awning (and motorised Volant Plus, if installed) if the drop profile is roughly shaken by wind or other factors.

With the exception of an occasional battery change, the BiSens Agido-3V product protection sensor does not require special operation.



With the exception of an occasional battery change, the BiSens Agido-3V product protection sensor does not require special operation.



Any initial start-up that may be required (if this has not been done before the product left the factory) is described on page 2.



Changing the batteries on the BiSens Agido-3V


To test at any time whether the sensor is working as it should (i.e. that the awning retracts), simply shake the drop profile. Change the batteries in the BiSens Agido-3V as soon as the awning drive briefly stalls twice when opening or retracting the awning. This is a visual indication that the batteries are almost empty.

To do so, proceed as follows:

1.	Extend the awning.
2.	If necessary, disconnect the awning from the power supply (to stop the awning retracting while you change the batteries) ¹ . 
3.	Undo the two screws and remove the cover. 

¹ **IMPORTANT:** Depending on the type and version of receiver being used, you may find that, if the sensor sets off an upwards movement, this cannot be overridden using the hand transmitter. With these receivers, the awning can only be operated again as usual after a period of approx. three minutes.


4. Take out the batteries and replace them with two new batteries of the same type (micro, AAA, LR03). Make sure to replace the batteries the right way round.



Movement key

Correct position of batteries

5. To check they are working, press one of the two movement keys on the device: the indicator light should come on.



UP key (wind)

DOWN key (no wind)

6. Close the sensor cover again and re-tighten the two screws. Make sure the seal is correctly positioned.

7. Reconnect the awning to the power supply and switch on.



8. Once the power is switched on, you can check to see if the Agido is working properly by shaking the drop profile.



Setting the sensitivity level

The threshold value in the product protection sensor can be adjusted inside the device using a screwdriver. The threshold values range from 1 (very sensitive; reacts to light breeze) to 10 (low sensitivity; only reacts to gusts). If the sensor should be deactivated, simply remove the batteries.

The factory setting for the sensor is threshold value 4.

Service information

The radio control is normally per-programmed when delivered. Once the awning is connected to the power supply, it can be operated directly from the hand transmitter.

After connecting the awning to the power supply, it is important to check that the hand transmitter and all the supplied sensors are working:










- Can all the components be operated (awning, valance; lights, if installed) using the hand transmitter?
- Are all the sensors programmed correctly?
 - Simulating "wind" by the sun/wind (or sun/wind/rain) sensors → Awning retracts
 - "Shaking the drop profile" → Awning retracts







In rare cases or in case of servicing, the radio control must be initialised on site.






Initialising the BiSens Agido-3V product protection sensor (if not already preset before leaving the factory)

To use the BiSens Agido-3V product protection sensor, all other BiConnect components must already have been properly initialised. Take special care to ensure that the awning can be extended and retracted using the hand transmitter.

If a conventional sun/wind sensor is installed this must also have previously been initialised. After the **WIND key** (= UP key) is pressed, the sun protection unit must retract upwards (into the housing). After the **SUN key** (= DOWN key) is pressed, the sun protection unit must extend down (into the sun protection position).


1.	Open the housing Familiarise yourself with all the operating elements in the Agido-3V.  <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-start;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="margin-right: 10px;">UP key (wind)</div>  </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="margin-right: 10px;">P key</div>  </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="margin-right: 10px;">DOWN key (no wind)</div>  </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="margin-right: 10px;">Threshold adjuster</div>  </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">Indicator light</div>  </div> </div>										
2.	After pressing the UP or DOWN key, the indicator light will indicate what status the Agido-3V is in. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Indicator light</th><th style="text-align: left;">Meaning</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orange (1x)</td><td>Agido-3V is in bidirectional mode; Agido has been programmed or can be paired to a bidirectional receiver.</td></tr> <tr> <td>Orange light flashes (4x)</td><td>Agido-3V is not paired to a receiver. The sensor can be paired bidirectionally or unidirectionally, depending on the receiver.</td></tr> <tr> <td>Orange light flashes fast (6x)</td><td>Agido-3V is now being paired bidirectionally. A pre-programmed receiver can only be used after it has been paired to a device.</td></tr> <tr> <td>Green</td><td>Agido-3V is in unidirectional mode and can only be paired to a unidirectional receiver.</td></tr> </tbody> </table>	Indicator light	Meaning	Orange (1x)	Agido-3V is in bidirectional mode; Agido has been programmed or can be paired to a bidirectional receiver.	Orange light flashes (4x)	Agido-3V is not paired to a receiver. The sensor can be paired bidirectionally or unidirectionally , depending on the receiver.	Orange light flashes fast (6x)	Agido-3V is now being paired bidirectionally. A pre-programmed receiver can only be used after it has been paired to a device.	Green	Agido-3V is in unidirectional mode and can only be paired to a unidirectional receiver.
Indicator light	Meaning										
Orange (1x)	Agido-3V is in bidirectional mode; Agido has been programmed or can be paired to a bidirectional receiver.										
Orange light flashes (4x)	Agido-3V is not paired to a receiver. The sensor can be paired bidirectionally or unidirectionally , depending on the receiver.										
Orange light flashes fast (6x)	Agido-3V is now being paired bidirectionally. A pre-programmed receiver can only be used after it has been paired to a device.										
Green	Agido-3V is in unidirectional mode and can only be paired to a unidirectional receiver.										
3.	The first time it is to be programmed, the Agido-3V will decide whether it should run unidirectionally or bidirectionally. Alternatively, the operating mode can be selected when inserting the batteries. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; vertical-align: top;"> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> Hold down the Wind key and insert the batteries. </div> </div> </td><td style="width: 40%; vertical-align: top;"> <div> Bidirectional mode selected; Standard setting for awning operated using a BiEasy hand transmitter. </div> </td></tr> </table>	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> Hold down the Wind key and insert the batteries. </div> </div>	<div> Bidirectional mode selected; Standard setting for awning operated using a BiEasy hand transmitter. </div>								
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> Hold down the Wind key and insert the batteries. </div> </div>	<div> Bidirectional mode selected; Standard setting for awning operated using a BiEasy hand transmitter. </div>										

	<p>Hold down No-Wind key  when inserting the batteries.</p> <p>or  press key if no receiver in the bidirectional receiver is being paired.</p> <p>If none of the keys are pressed when inserting the batteries, the receiver will determine the mode the first time it is programmed. If an incorrect mode is active, the sensor will need to be cancelled.</p>	<p>Unidirectional mode selected;</p> <p>Compatibility mode for systems operated using a Remoto hand transmitter.</p>
4.	<p>Check that the batteries have been correctly inserted</p> <p>To perform the next step, hold the sensor as shown. This will make it easier to follow the description.</p> 	
5.	On a preset hand transmitter, select the channel used to operate the folding arm awning.	
6.	<p>Pairing the device: Hold down the LEARN key on the back of the hand transmitter at the same time as the UP and DOWN keys on the front for at least 3 seconds. If the awning moves UP and DOWN, go to Point 8. If the awning does not move UP and DOWN, go to Point 7.</p>  <p>The remote receiver now enters the programming mode for about 2 minutes. During this time the awning will move up for 4 seconds then down for 4 seconds.</p>	
7.	<p>Hold down the STOP/P key  on the Agido-3V for 3 seconds until the orange transmitter LED flashes quickly. The awning will now move UP and DOWN for 2 minutes.</p>  <p>If the system is in programming mode, the orange transmitter LED will flash quickly every time the key is pressed.</p>	

8.	<p>Immediately after the awning starts moving up (within the first second), press the UP key  on the Agido-3V. The drive will briefly stop to confirm the command.</p> <p>If the receiver does not confirm the command, simply repeat this step on one of the next cycles.</p>
9.	<p>Immediately after the awning starts moving down (within the first second), press the DOWN key  on the Agido-3V. The drive will stop.</p>
10.	<p>Function check / Set threshold value:</p> <p>On pressing the UP key  on the Agido-3V, the awning should retract.</p> <p>On pressing the DOWN key  on the Agido-3V, the awning should extend (into sun protection position).</p> <p>If it does not move in the correct direction, the Agido-3V must be deleted from the receiver and programmed again according to Steps 3 – 9. When doing so, pay special attention to the awning direction.</p>
11.	Set the threshold value to a low level, e.g. 1.
12.	<p>When the sensor is very gently shaken, the awning should retract immediately. It is NOT possible to stop the awning moving using the STOP key on the hand transmitter.</p>
13.	<p>Now set the threshold value for regular use to a less sensitive level. We recommend that you select threshold value 4 or 5 to begin with.</p>  <p>If the awning retracts too early when in use, the value can be adjusted later.</p>
14.	<p>Close the housing: Reattach the sensor cover and seal and tighten the screws.</p>
15.	<p>Function check: Check that everything is correctly installed and working properly by setting the drop profile in motion at the preset threshold.</p>

Additional information

Deleting the sensor from the receiver



The receiver will then cease to work using the sensor / movement keys in the sensor and will need to be re-programmed if required.



Technical data Agido-3V

Power supply	Alkaline battery, AAA, LR03
Permissible ambient temperature	-15 to +50 °C Only for use in drop profile
Dimensions (L/W/H)	Length 130 x width 47 x height 27 mm Hole spacing 100 mm
IP code	IP 54
Radio frequency	868.3 MHz
Radio protocol	BiConnect (bidirectional) WeiTronic (unidirectional)
Switching method	UP command if threshold value is exceeded
Threshold values	1 = very sensitive (reacts even to gentle shaking) to 10= barely sensitive (only reacts to heavy movement in drop profile)



Safety notes

For human safety, it is important to follow the safety notes included with your BiConnect / WeiTronic products.

Please also comply with the following:

- Do not interrupt an UP movement triggered by the sensor unless you are absolutely sure that this will not damage the awning in any way.

- The BiSens Agido-3V may be opened to change the batteries. Apart from this, only suitably qualified, authorised persons should carry out any repairs to the sensor.
- Keep the controls away from children.
- Comply with country-specific regulations.

General stipulations for radio installations:

- Please note that radio installations may not be operated in areas exposed to a high risk of interference (e.g. hospitals, airports).
- The remote control and the sensor may only be used with devices and units which will not pose a risk to people, animals or objects if the hand transmitter, sensor or receiver malfunctions, or if this risk is covered by other safety facilities.
- The operator is not protected against interference from other remote signalling equipment and terminals (e.g. radio installations being correctly used within the same frequency range).

Note:

The BiSens Agido-3V enhances the level of protection for your high-quality folding arm awning equipped with a BiConnect radio control.

- Please decide at the site of installation whether it is possible to do without a conventional sun/wind or sun/wind/rain sensor. Please note that, in very changeable weather, fall (i.e. sharp downward) winds and gusts cannot always be reliably detected by all of the available sensors. In these weather conditions we recommend retracting folding arm awnings beforehand and switching off the automatic sun control if installed.
- Deactivate the BiSens Agido-3V on an awning with *manual (crank-operated) Volant Plus* if there is a risk of damage occurring due to the awning retracting automatically while the valance is still open.

Note:

Radio installations transmitting on the same frequency may disrupt the signal.
Please note that local laws and structural measures may restrict the permissible range of the radio signal.

Mode d'emploi BiSens Agido-3V

Capteur de protection du produit BiSens Agido-3V

Le capteur de protection du produit BiSens Agido-3V rentre le store automatiquement (et le cas échéant, un *Volant Plus avec moteur*) lorsque la barre de charge est «secouée» fortement par le vent ou par d'autres actions extérieures. Le capteur de protection du produit BiSens Agido-3V ne nécessite aucune commande spéciale si ce n'est le changement des piles.



Le capteur de protection du produit BiSens Agido-3V ne nécessite aucune commande spéciale si ce n'est le changement des piles.

La page 2 concerne une mise en service évent. nécessaire (si elle n'a pas été faite à l'usine).





Agido-3V

Changement de pile du BiSens


En «secouant» sur la barre de charge, il est toujours possible de contrôler le bon fonctionnement du capteur (le store doit rentrer). Changez les piles dans le BiSens Agido-3V dès que le moteur du store s'immobilise 2 fois en rentrant ou en se déployant. C'est le signal visuel qui indique que les batteries sont presque déchargées.

Pour ce faire, procédez comme suit:

1.	Descendez le store.
2.	Mettez le store hors tension (pour que celui-ci ne rentre pas pendant le remplacement des piles) ¹ . 
3.	Desserrez les deux vis et retirez le couvercle de l'appareil. 

¹ Attention: un mouvement vers le haut déclenché par le capteur ne peut pas être surmodulé avec l'émetteur manuel en fonction du type et modèle du récepteur. Avec ces récepteurs, le store peut être commandé normalement après un temps de blocage de 3 minutes.


4. Enlevez les piles et remplacez-les par deux piles neuves de même type (micro, type AAA, LR03). Respectez la polarité lorsque vous insérez les piles neuves.



Touche de déplacement

Sens d'insertion des piles

5. À titre de contrôle, appuyez sur l'une des deux touches de déplacement de l'appareil; le témoin de contrôle doit s'allumer.



Touche HAUT (vent)

Touche BAS (pas de vent)

6. Refermez le capteur en serrant les deux vis. Ce faisant, faites attention au bon emplacement du joint.

7. Puis, remettez en marche l'alimentation électrique pour le store.



8. Une fois l'alimentation électrique allumée, vous pouvez vérifier le fonctionnement correct de l'Agido en secouant sur la barre de charge.



Ajustement de la sensibilité

La valeur seuil du capteur de protection du produit peut être adaptée à l'intérieur de l'appareil à l'aide d'un tournevis. Les valeurs seuil possibles sont comprises entre 1 (très sensible, réaction par vent faible) et 10 (sensibilité minimale, réaction uniquement par vent fort). Si le capteur doit être désactivé, les piles doivent être retirées.

À la livraison, le capteur est réglé sur la valeur seuil 4.

Information sur la maintenance

Normalement, la radiocommande est livrée programmée. Après le raccordement du store à l'alimentation électrique, celui-ci peut être commandé directement au moyen de l'émetteur manuel.

Après la mise en service électrique, vérifiez absolument le bon fonctionnement de l'émetteur manuel et de tous les capteurs fournis :

- Tous les composants (store, volant, éventuellement luminaire) peuvent-ils être commandés avec un émetteur manuel ?
- Tous les capteurs sont-ils programmés correctement ?
 - simulation de «vent» au niveau des capteurs soleil-vent (ou soleil-vent-pluie) → le store rentre
 - «secousses au niveau de la barre de charge» → le store rentre

Dans de rares cas ou en cas de maintenance, la radio-commande doit être mise en service sur place.

Mise en service du capteur de protection du produit BiSens Agido-3V (si pas effectuée à l'usine)

Pour utiliser le capteur de protection du produit BiSens Agido-3V, il est nécessaire que tous les composants BiConnect soient préalablement mis en service de manière réglementaire. Veillez à ce que le store puisse être rentré et descendu à l'aide de l'émetteur manuel. De même, il convient de mettre en service un éventuel capteur conventionnel soleil et vent existant. Après avoir appuyé sur la **touche VENT** (correspond à la touche HAUT), le store doit rentrer (dans le boîtier). Après avoir appuyé sur la **touche SOLEIL** (correspond à la touche BAS), le dispositif d'ombrage doit descendre (en position d'ombrage).

1. Ouvrir le boîtier

Familiarisez-vous avec les éléments de commande situés dans Agido-3V.



Touche HAUT (vent)

Touche/P

Touche BAS (pas de vent)

Régulateur de valeurs seuil


Lampe de contrôle















2. Une fois la touche **HAUT** ou **BAS** actionnée, la lampe de contrôle indique l'état de l'Agido-3V.

Lampe de contrôle	Signification
Orange (1x)	Agido-3V est en mode bidirectionnel; Agido est programmé ou peut être programmé dans un récepteur bidirectionnel.
Orange clignote (4x)	Agido-3V n'est programmé dans aucun récepteur. Le capteur peut être programmé de manière bidirectionnelle ou unidirectionnelle en fonction du récepteur.
Orange clignote rapidement (6x)	Agido-3V se trouve en mode de programmation bidirectionnel. La commande d'un récepteur déjà programmé est possible uniquement une fois le mode de programmation terminée.
Vert	Agido-3V est en mode unidirectionnel et ne peut être programmé que dans un récepteur unidirectionnel.

3. L'Agido-3V décide à la première programmation s'il doit être exploité de manière unidirectionnelle ou bidirectionnelle. Sinon, le mode peut être sélectionné en mettant les piles.

Maintenir la touche VENT enfoncée et mettre les piles.	 Mode bidirectionnel sélectionné: Norme, pour stores qui sont actionnés avec un émetteur manuel BiEasy.
---	--

	<p>Maintenir enfoncée la touche AUCUN VENT et mettre les piles.</p>  <p>ou</p>  <p>appuyer sur la touche si aucun récepteur n'est en mode de programmation dans le récepteur bidirectionnel.</p>	<p>Mode unidirectionnel sélectionné:</p> <p>Mode de compatibilité pour installations qui sont actionnées avec un émetteur manuel Remoto.</p>
	<p>Si aucune touche n'est enfoncée en mettant les piles, le récepteur fixe le mode à la première programmation. Si le mauvais mode est activé, le capteur doit être effacé.</p>	
4.	<p>Vérifier que les piles sont bien positionnées.</p> <p>Pour l'étape suivante, maintenez le capteur comme l'indique l'illustration. Ceci facilite la compréhension de la description.</p> 	
5.	<p>À l'aide d'un émetteur manuel programmé, sélectionnez le canal sur lequel le store à bras articulé peut être commandé.</p>	
6.	<p>Lancement du mode de programmation: appuyez pendant au moins 3 secondes sur la touche PROGRAMMATION située au dos de l'émetteur manuel et sur la touche HAUT et BAS située sur l'avant.</p>  <p>Si la tenture se déplace vers le HAUT et vers le BAS, continuer avec le point 8. Si la tenture ne se déplace pas vers le HAUT et vers le BAS, continuer avec le point 7.</p> <p>Pendant env. 2 minutes, le récepteur radio passe en mode de programmation, dans lequel la tenture rentre pendant 4 secondes puis redescend pendant 4 secondes.</p>	
7.	<p>Appuyez pendant 3 secondes sur la touche STOP/P</p>  <p>située sur l'Agido-3V jusqu'à ce que la LED émettrice clignote rapidement en orange. La tenture se déplace vers le HAUT et vers le BAS pendant 2 minutes.</p>  <p>Si le système se trouve en mode de programmation, la LED émettrice clignote rapidement en orange à chaque actionnement de touche.</p>	
8.	<p>Immédiatement après le début du retour (entrée) (dans la première seconde), appuyez sur la touche</p>  <p>HAUT située sur l'Agido-3V. L'actionnement s'arrête brièvement pour confirmer.</p> <p>Si le récepteur n'a pas confirmé la pression de la touche, répétez simplement cette étape au cours d'un des cycles suivants.</p>	
9.	<p>Immédiatement après le début d'un aller (sortie) (dans la première seconde), appuyez sur la touche BAS</p>  <p>située sur l'Agido-3V. L'actionnement s'arrête.</p>	
10.	<p>Contrôler le fonctionnement / ajuster la valeur seuil:</p>  <p>Après avoir appuyé sur la touche HAUT située sur l'Agido-3V, le store doit rentrer.</p>  <p>Après avoir appuyé sur la touche BAS de l'Agido-3V, le store doit sortir (en position d'ombrage).</p> <p>Lorsque le sens de déplacement ne correspond pas au sens indiqué, l'Agido-3V du récepteur doit être réinitialisé et reprogrammé conformément aux étapes 3 – 9. Pour ce faire, respectez particulièrement le sens de déplacement de la tenture.</p>	
11.	<p>Réglez à présent la valeur seuil sur une petite valeur, par ex. 1.</p>	
12.	<p>En secouant très légèrement le capteur, le store doit rentrer immédiatement.</p> <p>Le mouvement du store NE peut PAS être interrompu au moyen de la touche STOPP de l'émetteur manuel.</p>	
13.	<p>Réglez à présent la valeur seuil pour le fonctionnement régulier sur une valeur moins sensible. Nous vous recommandons de régler la valeur seuil</p>  <p>dans un premier temps sur 4 ou 5.</p> <p>Si pendant l'utilisation régulière le store rentre trop tôt, il est toujours possible d'adapter la valeur seuil ultérieurement.</p>	
14.	<p>Fermeture du boîtier: Remettez le couvercle du capteur, joint compris, en place et serrez les vis.</p>	
15.	<p>Contrôle du fonctionnement: Vous pouvez vous assurer que l'installation et le mode de fonctionnement sont corrects en bougeant la barre de charge conformément à la valeur seuil réglée.</p>	

Informations complémentaires**Réinitialisation du capteur d'un récepteur**

Ensuite, le récepteur ne peut plus être commandé avec le capteur / les touches de déplacement dans le capteur et doit être reprogrammé si nécessaire.

**Données techniques sur Agido-3V**

Alimentation électrique	piles alcalines, AAA, LR03
Plage de température	-15 à +50°C ambiante admissible uniquement pour une utilisation dans la barre de charge
Dimensions (L/l/H)	Longueur 130 x largeur 47 x hauteur 27 mm Espace entre les trous 100 mm
Classe de protection	IP 54
Fréquence radio	868,3 MHz
Protocole radio	BiConnect (bidirectionnel) WeiTronic (unidirectionnel)
Procédé de commutation	commande HAUT en cas de dépassement de la valeur seuil
Valeurs seuil	1 = très sensible (réagit aux petites secousses) jusqu'à 10 = très insensible (réagit uniquement lorsque la barre de charge bouge fortement)

**Instructions de sécurité**

Pour la sécurité des personnes, il est important de respecter les instructions de sécurité que vous recevez avec les produits BiConnect/WeiTronic.

Veillez par ailleurs tenir compte des points suivants :

- N'interrompez pas un mouvement vers le HAUT déclenché par le capteur à moins que vous soyez sûr que le store n'en subira aucun dommage.
- L'ouverture de l'appareil BiSens Agido-3V est autorisée pour le remplacement des piles usagées. Dans les autres cas, la réparation du capteur doit

être exécutée uniquement par des professionnels habilités et qualifiés.

- Tenez les enfants éloignés des commandes.
- Respectez les dispositions en vigueur dans le pays d'utilisation.

Dispositions générales relatives à l'exploitation d'installations radio :

- Veuillez noter que les installations radio ne doivent pas être utilisées dans des zones à fort risque de perturbations (par ex. hôpitaux, aéroports).
- La télécommande ou le capteur est uniquement compatible avec les appareils et installations pour lesquels un dysfonctionnement de l'émetteur manuel, du capteur ou du récepteur ne présente aucun risque pour les personnes, les animaux ou les objets, ou si ce risque est couvert par d'autres dispositifs de sécurité.
- L'exploitant ne bénéficie d'aucune protection contre les dysfonctionnements occasionnés par d'autres installations de télécommunications et équipements terminaux (par ex. également par des installations radio qui fonctionnent correctement sur la même plage de fréquences).

Remarque :

Le BiSens Agido-3V augmente la protection de votre store à bras articulé haut de gamme équipé d'une radiocommande BiConnect.

- Il convient de décider au cas par cas sur place s'il est possible de renoncer à la mise en place d'un capteur conventionnel soleil-vent ou soleil-vent-pluie. Veuillez noter que les vents descendants ainsi que les rafales lors de conditions météorologiques très changeantes ne peuvent pas être détectés avec fiabilité par les capteurs disponibles. Pour ces conditions météorologiques, nous recommandons de rentrer préalablement les stores à bras articulés et de désactiver l'éventuel automatisme solaire installé.
- Désactivez le BiSens Agido-3V d'un store avec *Volant Plus sans moteur* (actionnement par manivelle) lorsque des dommages peuvent apparaître lors du rodage automatique du store quand le volant est déployé.

Remarque :

Les installations radio qui émettent sur la même fréquence peuvent entraîner une erreur de réception. Notez que la portée du signal radio est limitée par le législateur et les mesures structurelles.